

エアホーン取付作業要綱

R8.2

【本製品について】

- ・本製品はトラック用エアホーンです。他の用途では使用しないでください。
- ・本製品は道路運送車両法の保安基準に適合しない場合があります。
- ・公道走行時の常用を目的とした製品ではありません。使用/取付は使用車の責任において行ってください。

【対応電圧について】

- ・本製品は12V車および24V車に対応しています。
- ・使用車両の電圧に適合した電磁弁を必ず使用してください。

【取付前の注意】

- ・取付作業は専門知識を有する整備工場や架装工場などで行ってください。
- ・作業前にエンジン停止、キーOFF、エア圧が解放されていることを確認してください。

【エアホーン本体の取付】

- ・十分な強度を有する部位へ確実に固定してください。
- ・開口部が下向きになるよう設置してください。

【エア配管に関する注意事項】

- ・メインタンクまたはサブタンクから取得してください。サブタンクまたは補器用エア取り出しポート搭載車両はいずれかの使用を推奨します。
- ・取付の際は、逆止弁の設置やシールテープなどを適宜使用し、エア漏れ/逆流が無いよう十分に注意してください。

【電気配線】

- ・電磁弁の電源配線には必ずヒューズを使用してください。
- ・電磁弁について、弊社推奨品以外を使用し取付した場合、動作の保証はいたしかねます。

【動作確認】

- ・取付完了後、エア漏れしていないこと、正常にうさすることを必ず確認してください。

【使用上の注意】

- ・本製品は非常に大きな音を発生させます。周囲の安全を十分に確認した上で使用してください。

※本製品の仕様および本書の内容について、予告なく変更する場合があります。

